

Инструкция по обновлению.

Перед обновлением (переустановкой) обязательно выполните очистку рабочих таблиц с созданием архивной копии.

1. Остановить программы Pult.exe (PultGPRS.exe) и WorkStation.exe с созданием резервных копий.
2. Если есть собственные типы ППК, то сохранить их шаблоны.
3. Переименовать папку установки, например ...\Argus на ...\Argus1.
4. Выполнить установку приложений.
5. Запустить PultGPRS.exe с восстановлением из резервной копии.
6. В случае появления системного сообщения об отсутствии файла копировать его из LocalNetDB\Src либо из PultDB\Src.
7. Повторять запуск PultGPRS.exe без восстановления из резервной копии до запуска без системных сообщений.
8. Скопировать сохраненные шаблоны в ...\PultDB\Src и ...\PultDB.
9. После нормального запуска приложения создайте резервную копию.

В приложение «Сервер извещений» введены 3 уровня доступа персонала.

Уровень 2 – оператор: запуск/завершение работы приложений

Уровень 3 – инженер пульты: описание объектов, системные настройки

Уровень 4 – администратор: включение/отключение каналов связи.

После конвертирования таблиц охранных пультов всем будет присвоен уровень 4.

Рекомендуем в закладке «Настройки» -> «Районы» установить персоналу соответствующие уровни доступа (поле УД).

Пользователь	УД
Диспечер мл.	2
Диспечер ст.	2
Инженер	3
Администратор	4

 Записать

В АРМ «Оператор» можно ограничить доступ к переводу объекта в наблюдение уровнем доступа («Уровень доступа для перевода в ТО»). Вид закладки «Настройки» приведен на рис.

Извещений										Объектов	
Настройки каналов связи с МРЦ										Временные настройки	
Канал 1 Имя точки доступа (APN)					Канал 2 Имя точки доступа (APN)					Чтение конфигурации Запись конфигурации	
IP - адрес МРЦ		Порт		IP - адрес МРЦ		Порт		Лок. IP МРЦ		Порт	
IP - адрес РМРЦ		Порт		IP - адрес РМРЦ		Порт		Лок. IP РМРЦ		Порт	
										Сохранить настройки	
Временные настройки Время ожидания ответа от МРЦ, сек 10 ↑ ↓ Время ожидания ответа от РМРЦ, сек 10 ↑ ↓ Время ожидания реакции диспетчера, сек 90 ↑ ↓ Период передачи теста, мсек 5000 ↑ ↓ Уровень доступа для перевода в ТО 4 ↑ ↓											
Пожар Тревога Неисправность Очередь Журнал обработки Обесточены -1 Под охраной Сняты с охраны Наблюдение Настройки											
Англ.											

После установки нужного уровня нажмите кнопку «Сохранить настройки».

До перевыпуска инструкции по эксплуатации можно пользоваться инструкцией на оборудование индикации.

Успеха!